

## Szakmai program

### 1./ Essl Lajos féle sír ( beton kő ):

→ Sírkő teljes szétszedése és felemelése új alapokra helyezve. A fedkő szét van fagyva, el kell távolítani a fedkövet és sírt nyitott állapotban kell összerakni, ezután kerül a fedkő visszahelyezésre. A fedkő tisztítását vizes homokfúvásos technológiával kell elvégezni a műkö anyagú fejkőben található táblát ki kell cserélni, a neveket újra kell vésni, mert a régi táblát már nem lehet átcsiszolni, mert a karakterek el fognak tűnni.

### 2./ Merkl kereszt emlékmű( beton emlékmű ):

→ A teljes keresztet vizes homokfúvásos technológiával szükséges áttakarítani, a keresztben található hibákat homokos tercit javító anyaggal kell kipótolni a hátsó részen található betűket kézzel újra kell vésni úgy, hogy az ott található eredeti szöveg tartalmilag ne változzon, majd festeni. A földbe ácsott műkö keresztet hasonlóan felújítani szükséges, az első részbe süllyesztett táblát nem lehet már felcsiszolni, mert a karakterek eltűnnek, ki kell cserélni új táblára az eredeti szöveg bevézésével.

### 3./ Wegmann féle sír

→ A felső piramis rész anyaga mészkő, el kell bontani telephelyre be kell szállítani vizes csiszolós technológiával fel kell csiszolni, a teljes szöveget újra kell vésni eredeti állapotnak megfelelően homokfúvásos eljárással. A piramis előtt található műkö keretet és fedlapot mely értéket nem képvisel és teljesen szétfagyott ki kell dobni és új keretet kell elé állítani műköből, vagy mészkőből.

### 4./ Kopjafa sír

→ A fa rész felcsiszolása , majd fa védő bevonata eredetivel szín azonos festéssel. A márványtáblát felcsiszolni nem lehet, mert a karakterek eltűnnek, ki kell cserélni eredeti szöveget újra, kell vésni. A zöld környezetet vissza kell vágni, a zúzott murvát fel kell frissíteni.

### 5./ Eszterle féle sír ( gránit emlékmű ):

→ A gránit emléket szét kell szedni és az eltöltődés miatt 15-20 cm-t meg kell emelni kerettel együtt. Magasnyomású vizes technológiával kell áttisztítani, majd a karaktereket kézzel újra kell vésni és festeni. A műkö keretet ki kell dobni értéket nem képvisel helyére új alapozás után új nyitott keretet kell készíteni.

### 6./ Közös emlékmű ( mészkő ):

→ Felújítását csak szétszedés után telephelyen lehet elvégezni, vizes technológiával kell átcsiszolni, amely után a karakterek teljesen eltűnnek, majd homokfúvásos eljárással újra kell vésni a betűket, úgy, hogy az ott található eredeti szöveg tartalmilag ne változzon majd az emlékművet újból a helyre kell állítani.

7./ Ifj. Mohl György féle sír:

→ A gránit emléket szét kell szedni és az eltöltődés miatt 15-20 cm-t meg kell emelni kerettel együtt. Magasnyomású vizes technológiával kell áttisztítani, majd a karaktereket kézzel újra kell vésni és festeni. A gránit keretet értékét meg kell őrizni vizes homokfúvásos eljárással fel kell újítani, melyet új alapozás után helyre kell állítani.